



Vertikaltuch einbinden:


1) Lege Deine Vertikaltuchmitte in umgedrehter U-Form unter/hinter Deinen Figurachter




3) Ziehe Deine Vertikaltuchmitte zwischen dem restlichen Vertikaltuch hindurch wieder hinter Deinen Figurachter



2) Ziehe Deine Vertikaltuchmitte um Deinen Figurachter nach unten



4) Fädel Deine Vertikaltuchmitte durch das gleiche, große Loch Deines Figurachers wieder hindurch (Achtung, dass ist sehr eng und etwas knifflig, geht aber!). Nun lege Deine Vertikaltuchmitte um das obere Ende Deines Figurachers



Hinweis: Wenn Du am letzten Schritt nicht genug Vertikaltuchmitte hast, binde alles wieder aus und ziehe die Vertikaltuchmitte in Schritt 2. Etwas größer!

FERTIG 😊

Bei Fragen erreicht ihr mich gerne unter Marlene@luftakrobatik-shop.de